

# Télécommande universelle grandes touches, TV 10



UNE TÉLÉCOMMANDÉE UNIVERSELLE GRANDES TOUCHES CONÇUE POUR LES SÉNIORS ET LES MALVOYANTS.

**La télécommande universelle grandes touches TV 10 est simple à utiliser, grâce à ses 20 touches agrandies bien visibles et contrastées.**

Elle est appréciée par toute personne qui souhaite une télécommande assez complète et plus simple que celle fournie avec le téléviseur ou la box

- Manipulation facile avec les **grosses touches contrastées** et simplifiées.
- Remplace les fonctions de votre téléviseur ou lecteur DVD
- Seulement 20 touches programmables comme la télécommande d'origine
- La télécommande remplace les télécommandes infra-rouge des appareils (TV, box).



---

Simple à utiliser, la télécommande universelle grandes touches TV10 est destinée aux **séniors et malvoyants** qui désirent une **télécommande plus lisible et plus simple** que celle fournie avec le téléviseur, la box ou le lecteur.

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)



# Télécommande universelle grandes touches, TV 10

## Une télécommande bien visible et simple de manipulation

Les touches de la télécommande universelle grandes touches TV10 sont agrandies, blanches avec les marquages noir pour améliorer le contraste et le confort visuel.

Ainsi , la télécommande TV 10 est utilisable par tous et dispose de **20 touches bien distinctes dont.**

De plus sa taille et sa forme permettent une prise en main simplifiée et plus agréable .

## Particularité de la télécommande universelle grandes touches TV10

Cette télécommande pour séniors et malvoyants est simple et plus complète que la TV5. En effet, elle propose 20 touches programmables dont les 8 en partie haute sont identiques à la TV5 :

- Marche / Arrêt,
- Volume plus et moins fort ,
- Chaine suivante ou précédente,
- Mute ( silence) ,
- AV ( choix de la prise Auxiliaire)
- 1/2 , choix de l'appareil contrôlé (Télévision, récepteur, magnétoscope).
- 10 touches du pavé numérique , en partie basse
- Deux autres touches libres.

## Utilisation de la télécommande universelle grandes touches TV 10

Cette télécommande a été pensée pour **faciliter le quotidien des utilisateurs âgés, malvoyants** et toutes personnes qui n'a pas besoin des multiples fonctionnalités des télécommandes livrées d'origine avec les appareils.

L'utilisation de la télécommande universelle TV 10 est simple, intuitive et rapidement assimilée.

L'installation initiale de la télécommande est également simplifiée, en seulement 6 étapes pour la programmation de chaque touche. Ces étapes sont indiquées dans la notice fournie avec la télécommande.

## Remarque concernant la compatibilité des télécommandes universelles

- Le processus d'appairage manuel touche par touche assure que votre **télécommande universelle** peut contrôler précisément **tous les appareils** qui sont **contrôlés par leur**

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Télécommande universelle grandes touches, TV 10

télécommande infrarouge d'origine.

- **Attention**, certaines box internet ou téléviseurs utilisent des télécommandes en **liaison radio** et non plus en infra rouge.  
Vérifiez si possible avant d'acquérir la TV 10 si les télécommandes de votre Box et téléviseur sont bien en infra rouge.
- Il est à noter que pour paramétriser les télécommandes universelles, vous devez posséder la télécommande d'origine de l'appareil ( téléviseur, box, etc .).



Télécommande TV 10

## Principe de programmation

1. **Préparation** : Assurez-vous que les deux télécommandes, celle universelle et celle de l'appareil, sont en bon état de fonctionnement.
2. **Mode Apprentissage** : Activez le mode apprentissage sur la télécommande universelle. (consultez le mode d'emploi dans la boîte de la télécommande)
3. **Transmission des Signaux** : Placez les deux télécommandes face à face, généralement à quelques centimètres de distance. Sur la télécommande universelle, sélectionnez la touche

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)



# Télécommande universelle grandes touches, TV 10

que vous souhaitez programmer. Ensuite, appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine. La télécommande universelle recevra le signal infrarouge et enregistrera la fonction.

4. **Répétition** : Répétez le processus pour chaque touche que vous souhaitez programmer sur la télécommande universelle. Prenez votre temps pour vous assurer que chaque signal est correctement capturé.
5. **Test** : Une fois toutes les touches nécessaires programmées, testez la télécommande universelle avec l'appareil pour vous assurer que toutes les fonctions opèrent correctement.

## Caractéristiques

- 20 touches programmables
  - 1 touche pour choisir entre deux appareils
  - 2 touches pour régler le volume
  - 2 touches pour changer de chaîne
  - Une touche AV
  - Une touche Mute
  - 10 touches de numérotation sur le pavé numérique
  - 2 touches libres
  - Une touche Marche / Arrêt
- Dimensions: 17 cm x 4,5 cm x 2,5 cm
- Poids: 76 g
- Alimentation: 2 piles AAA (non incluses)
- Compatibilité: Compatible avec la plupart des téléviseurs
- Portée: Jusqu'à 10 mètres
- Garantie 12 mois

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

