

Télécommande universelle touches agrandies, TV 15, pour basse vision



UNE TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE COMPLÈTE
, POUR MALVOYANT ET PERSONNE ÂGÉE

La télécommande universelle TV 15 avec ses touches agrandies, aux marquages bien visibles est complète et simple.

Elle permet l'accès et la navigation dans les menus souvent présents dans l'interface des box ou des téléviseurs connectés.

- Ergonomie simplifiée avec les grosses touches contrastées et simplifiées.
- **14 touches programmables**, dont menu et les flèches
- Remplace les fonctions principales de votre téléviseur ou de votre box
- Télécommande compatible avec tous les appareils avec technologie infra-rouge.



Simple à utiliser, la télécommande universelle touches agrandie TV15 est utilisables par les seniors et par toutes personnes qui souhaitent une télécommande plus simple que celle fournie avec le téléviseur ou la box .

Les touches de la télécommande universelle sont plus grosses et le lettrage Blanc sur fond noir procure un meilleur contraste améliorant ainsi le confort visuel et

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Télécommande universelle touches agrandies, TV 15, pour basse vision

facilitant son utilisation.

Cette télécommande universelle grosses touches possède comme la TV 5 et la TV 10, 2 touches pour régler le volume et 2 autres pour changer de chaînes ainsi qu'une touche dédiée permettant de contrôler 2 appareils avec la télécommande : la télévision, un décodeur, un magnétoscope, etc.

PARTICULARITÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TOUCHES AGRANDIES TV 15

Cette télécommande adaptée reste simple quant à l'accès aux fonctions de base comme :

- Marche / Arrêt,
- Volume plus et moins fort ,
- Chaîne suivante ou précédente,
- Mute (silence) ,
- AV (choix de la prise Auxiliaire)
- 1/2 , choix de l'appareil contrôlé (Télévision, récepteur, magnétoscope).

Elle possède en plus des **touches d'accès au menu et 4 flèches pour la navigation** dans ce dernier.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TV 15

Cette télécommande universelle pour malvoyant a été pensée pour faciliter le quotidien des utilisateurs âgés, malvoyants atteint de DMLA.

L'utilisation de la télécommande universelle TV 15 reste simple, intuitive et rapidement assimilée.

L'installation initiale de la télécommande universelle touches agrandies est également simplifiée avec seulement 6 étapes pour la programmation de chacune des touches. Ces étapes sont indiquées dans la notice fournie avec la télécommande.

REMARQUE CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES

- Le processus d'appairage manuel touche par touche assure que votre **télécommande universelle** peut contrôler précisément **tous les appareils** qui sont **contrôlés par leur télécommande infrarouge** d'origine.
- **Attention**, certaines box internet ou téléviseurs communiquent avec leurs télécommandes en **liaison radio** et non plus en infra rouge. Vérifiez si possible avant d'acquérir une télécommande universelle si les télécommandes de votre Box et téléviseur sont bien en infra rouge.

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Télécommande universelle touches agrandies, TV 15, pour basse vision

- Il est à noter que pour paramétrer les télécommandes universelles, vous devez posséder la télécommande d'origine de l'appareil (téléviseur, box, etc .).



Télécommande TV 15

Principe de programmation

1. **Préparation** : Assurez-vous que les deux télécommandes, celle universelle et celle de l'appareil, sont en bon état de fonctionnement.
2. **Mode Apprentissage** : Activez le mode apprentissage sur la télécommande universelle. (consultez le mode d'emploi dans la boîte de la télécommande)
3. **Transmission des Signaux** : Placez les deux télécommandes face à face, généralement à quelques centimètres de distance. Sur la télécommande universelle, sélectionnez la touche que vous souhaitez programmer. Ensuite, appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine. La télécommande universelle recevra le signal infrarouge et enregistrera la fonction.
4. **Répétition** : Répétez le processus pour chaque touche que vous souhaitez programmer sur la télécommande universelle. Prenez votre temps pour vous assurer que chaque signal est correctement capturé.
5. **Test** : Une fois toutes les touches nécessaires programmées, testez la télécommande universelle avec l'appareil pour vous assurer que toutes les fonctions opèrent correctement.

Caractéristiques

- 15 touches programmables
- 1 touche pour choisir entre deux appareils
- 2 touches pour régler le volume
- 2 touches pour changer de chaîne
- Une touche AV

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Télécommande universelle touches agrandies, TV 15, pour basse vision

- Une touche Mute
- 4 touches de flèches
- Menu , Exit et OK
- Une touche Marche / Arrêt
- Dimensions: 17 cm x 4,5 cm x 2,5 cm
Poids: 76 g
Alimentation: 2 piles AAA (non incluses)
- Compatibilité: Compatible avec la plupart des téléviseurs
- Portée: Jusqu'à 10 mètres
- Garantie 12 mois

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

